

Oppskrift på å «parre» 2 dongler til Contour RollerMouse og Balance Keyboard

Når du skal parre Balance Keyboard og Red/Red plus Wireless mot en dongle har du to valg:

1. Bruke dongelen som følger med Balance Keyboard
ELLER...
2. Bruke dongelen som følger med Red/Red plus Wireless

Om du bruker dongelen som følger med Balance Keyboard trenger du bare å parre Red/Red plus Wireless til den.

Om du bruker dongelen som følger med Red/Red plus Wireless trenger du bare å parre Balance Keyboard til den.

Parring av Balance Keyboard

Balance Keyboard er ute på markedet i to ulike versjoner, (gammel og ny firmware).

Du kan se under tastaturet hvilken versjon det er, 1.0 eller 2.0.

På 1.0 står den lille røde knappen under merket med «Reset».

På 2.0 står den lille røde knappen under merket med «Power».

1.0 Parres på denne måten:

Under tastaturet ser du en knapp hvor det står "Reset", hold keyboardet og den røde knappen HELT inntil dongelen (1 cm) og hold den røde "Reset" knappen inne i 5-10 sekunder (dongelen skal være tilsluttet).

Det vil oppstå en kort lysanimasjon ute i venstre side av keyboardet.

2.0 Parres på denne måten:

Tastatursnarveier - Paringsmodus

Ctrl + av/på-knapp aktiverer paringsmodus og opphever eksisterende trådløse sammenkoblinger.

Balance Keyboard kommer med en trådløs mottaker som allerede er paret.

Hvis ditt Balance Keyboard mister forbindelsen med den trådløse mottakeren, følg stegene under for å gjenopprette forbindelsen:

Hold inne Ctrl-tasten og trykk én gang på av/på-knappen for å pare tastaturet og den trådløse mottakeren.

Merk: Hold av/på-knappen så nærme den trådløse mottakeren som mulig under paringen.



RollerMouse Red/Red plus Wireless parres på denne måten:

Paring

Sørg for at musen og dongelen er nære hverandre, og hold venstreklikk- **E**, høyreklikk- **G** og markørhastighetsknappen **B** nede samtidig til LED-indikatoren lyser grønt og blinker to ganger.

